



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

AMASADORA UA-50 UNIQUE



Esta guía le ofrece importantes indicaciones sobre la instalación del equipo debiendo ser leído previamente antes de realizar cada una de estas tareas. El acatamiento de las instrucciones, reglas, recomendación y advertencias descritas en este documento, aseguran el funcionamiento correcto, durabilidad del equipo y la seguridad de las personas que están en contacto con él.

INFORMACIÓN GENERAL



Amasadora marraquetera de 2 velocidades y reserva para la cuba. Excelente desempeño y desarrollo de masa, con capacidad máxima de carga de 50 kilos de harina. Alimentación eléctrica Trifásica.

DIMENSIONES: 680mmx1.240mmx1.400mm
CAPACIDAD MÁXIMA (P/H): 50 Kg
POTENCIA ELÉCTRICA: 5.6kW
PESO NETO: 560kg



REQUERIMIENTOS



SUMINISTRO ELÉCTRICO:

ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA: 5.6kW
 CONECTOR MACHO: 16 AMP
 380V / 50Hz / 3F +N +T



SUMINISTRO DE AGUA:

NN



DESAGUE:

NN



SUMINISTRO COMBUSTIBLE:

NN



DUCTOS DE GASES COMBUSTIÓN:

NN




DUCTOS DE VAPORES:


NN

REQUERIMIENTOS ESPACIALES DE INSTALACIÓN


Vista Frontal



Vista Lateral



Vista Superior



RECOMENDACIONES Y CONSEJOS



- Carga máxima masa marraqueta (55%-65% humedad): 50kg harina
- Carga máxima masa hallulla (40%-45% humedad): 30kg harina
- Se sugiere uso de protector térmico para el motor
- Se sugiere uso de enfriador de agua (el agua debe estar en 5° de temperatura), no se hace recomendable usar hielo, podría destemplarse y quebrarse el espiral
- La máquina debe funcionar sobre un piso nivelado y no debe estar sobre el pallet.